## DR-660 SERVICE NOTES **08055**

Dr. Rhythm

First Edition

TABLE OF CONTENTS
SPECIFICATIONS
DETERIORATION IN THE CONDUCTIVE
COATING INSIDE THE CASE
HOW TO STICK THE CONDUCTIVE TAPE
PANEL
PRECAUTIONS FOR ASSEMBLY
EXPLODED VIEW
PARTS LIST
LOADING THE FACTORY PRESET DATA

**IDENTIFYING THE VERSION NUMBER** DATA SAVE AND LOAD **TEST MODE BLOCK DIAGRAM CIRCUIT BOARD(MAIN) CIRCUIT DIAGRAM(MAIN) CIRCUIT BOARD(JACK)** CIRCUIT DIAGRAM(JACK) **ERROR MESSAGES TROUBLESHOOTING** CHANGE INFORMATION **APPENDIX** 

目次	Pag
仕様	1
ケース内側の導電塗装の劣化について	1
導電テープの貼付け方法について	
パネル図	
組み立て上の注意	
分解図	_
パーツリスト	4
ファクトリー・プリセット・	
データのロードの方法	5
バージョン・ナンバーの確認方法 …	5
データのセーブとロードの方法	···· 5-6
テスト・モード	
ブロック図	9
基板図(MAIN) ····································	
回路図(MAIN)	11
基板図(JACK)	12
回路図(JACK) ·······	13
エラー・メッセージ	14
トラブルシューティング	15
変更案内	16
付録	17



## SPECIFICATIONS / 仕様

•	Number of Tones / 内部音色数 ······	:	255	
•	Maximam Polyphony / 最大同時発音数 ······	:	12 notes	
•	Memory Capacity / メモリー容量 ······	:	Preset Patterns	: 100
			Programmable Patterns	: 150
_	Songs / ソング数 ········			
•	Song Length ·····	:	Maximam Parts for a song	: 250
			1ソング当たり最大パート数	
	Total Parts for Songs / ソング全パート数			
	Effect ·····			
	Resolution / 分解能 ······			: 96
	Tempo ·····			
	Output Level / 出力レベル			
	Noise Level / ノイズレベル ······			BdBm (DIN AUDIO) (L/mono
	Power Source ·····			
_	Current Draw	-		
•	Dimensions ·····	:	$215(W) \times 165(D) \times 57(H)$ mm	
			$8-1/2(W) \times 6-1/2(D) \times 2-1/4(H)$	) inches
	Weight ·····			
•	Accessories ·····	:		: PNo.26055141
			Owner's Manual Set (English)	: PNo.26055142
			BRA - 100 (100V)	: PNo.12449621
			BRA - 120 (117V)	: PNo.12449262
			BRA - 220 (230V)	: PNo.12449263
			BRA - 240A (240VA)	: PNo.12449265

## **Deterioration in the conductive** coating inside the case


The inside of the case is coated with a conductive material. If the board undergoes repeated detaching/attaching, the coating on the boss may deteriorate.

If the resistance value between the case center and the head of the boss becomes 5  $\Omega$  or more, the effect of conductive coating cannot be expected. In such a case, replace the case.

## How to stick the conductive tape

Stick two pieces of conductive tape (No.1245 made by 3M, 12.7mm × 35mm) on the dotted-line areas shown in the figure below. Solder the three points shown in the figure, so that the surface of the conductive coating of the TOP CASE and the GND terminals of the SOCKET HOLDER and INDIVIDUAL JACK are in conduction.

When sticking the conductive tape, lightly press the tape surface with your finger pad, so that no lattice pattern of the tape is damaged.



Sticking the Conductive Tape (導電テープを貼り付けた図)

## ■ケース内側の導電塗装の劣化に ついて


ケース内側には導電塗装が施されていますが、基板の取り外し、取 り付けを繰り返すと、ボスの部分の塗装が劣化してきます。 ケース中心とボスの頭との抵抗値が、5Ω以上になると、導電塗装の 効果が望めなくなりますので、ケースを交換して下さい。

## ■導電テープの貼付け方法について

導電テープ (No.1245 3M 12.7mm×35mm)を2本、下図の点線部分に 貼付け、TOP CASE導電塗装面とSOCKET HOLDER GND端子及び、 INDIVIDUAL JACK GND 端子とが導通するように3ヶ所半田付けし て下さい。


Fig. A (図A)


導電テープ貼付けの際、指で圧着することになるが、導電テー プの格子模様がつぶれてしまうほど圧着しないで下さい。



Sticking Positions of Conductive Tapes (With the JACK and MAIN BOARDs attached to the TOP CASE) (導電テープ貼り付け位置指示図)(Top Case に基板を取り付けたところの略図)

## PANEL/パネル図





## PRECAUTIONS FOR ASSEMBLY

## 組み立て上の注意

① Place the two shielded wires (gray) along the volume terminal.

① シールド線2本(灰色)をVolumeの端子に沿わせます。





Fig.1 (図1)

② Use a piece of tape (Nitto No.155 Aceto Tape, 15mm in length) to fasten the shielded wires to the volume terminal.

② シールド線をテープ (ニットー No.155 アセトテープ 15mm) で固定する。




かからないようにする。)

Take care not to allow the tape to touch these parts.

(This is to prevent the floating of the volume board when mounting.)
この部分にテーブがかからない様に、注意すること。
(取り付け時の浮き防止のため)

Fig.2 (図2)

While placing the shielded wires between the terminal of IC6 and the volume terminal, mount the volume board assembly in place. ③ シールド線を IC6 の端子と Volume の端子との間に挟み込みながら Volume Board Assy を取り付ける。






Fig.3 (図3)

When inserting the wirings of the volume and encoder board assemblies into the connectors on the jack board assembly, cross these wirings as shown in the figure above.

(This prevents the wiring of the encoder board assembly from touching high-temperature parts such as a regulator.)

④ Volume Board Assy、Encoder Board Assyのワイヤリングを Jack Board Assyのコネクタに挿入する際は、図のようにワイヤリングを交差させること。 (エンコーダーのワイヤリングがレギュレータ等の高温になる部

(エンコーダーのワイヤリングがレギュレータ等の高温にな品に接触するのを防止するため)






Fig.4 (図4)



	[PA	RTS]	
	NO.	-PARTS NAME-	-PARTS NUMBER-
	1	Bottom Case ·····	: 22045425
	2	Jack Board Assy	: 7316808000
E	3	Main Board Assy	: 7316805000
	4	Plate ·····	: 22055165
	⑤	Pressure sheet sensor ······	: 25095101
	6	Rubber Connector ·····	
	7	LCD RCD1167R	: 15029552
	8	Rubber Switch A	: 23125915
	9	Rubber Switch B	: 23125916
	10	Key Top	: 12499175
	11)	Top Case ·····	: 22045424
	12	Display Cover ·····	: 22045389
	(13)	DR-knob L BLK ······	
	14)	Encoder Board Assy	
	<b>15</b> )	Volume Board Assy	: ******
	16)	EMI Filter ESD-R-16C ·······	
	17)	Electrical Tape 3M No.1245 ·····	: ******

NOTE

Replacement Parts (No. (4) and (5)) is included the replacement Jack Board Assy(No. (2)). 補修用部品(No. 49, 45)は、補修用 Jack Board Assy (No. 20)に含まれて供給されます。



## PARTS LIST / パーツリスト

SAFETY PRECAUTIONS:

The parts marked △ have safety-related characteristics. Use only listed parts for renlacement

安全上の注意:

△か付いている部品は、安全 上特別な規格でつくられたも

のです。 交換の際は、指定された部品 番号以外の部品は使わないよ うにして下さい。

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING When ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet. PART NUMBER DESCRIPTION MODEL NUMBER 22575241 Sharp key C-20/50 2247017300 Knob (orange) DAC-15D Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed or even undelivered replacement.

\_\_\_\_\_

JB → JACK BOARD ASSY VB → VOLUME BOARD ASSY EB → ENCODER BOARD ASSY パーツ発注に関するお願い

MB → MAIN BOARD ASSY

オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く) <u>必要数</u> 10 15 <u>パーツナンバー</u> 22575241 <u>品名</u> Sharp key <u>使用機種</u> C-20/50 2247017300 Knob (orange) DAC-15D

もし記入漏れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になります。 御協力をお願いします。

CASING/ケース 22045424 Top Case 22045425 Bottom Case 22045389 Display Cover 22055165 Rubber Foot SJ5816 \*\*\*\*\*\* KNOB, BUTTON/ つまみ、ボタン 12499175 Key Top 22485303 DR-Knob L Blk SWITCH/ スイッチ 13129369 SPUN19F Power Switch SW101 on JB Rubber Switch A 23125915 Rubber Switch B 23125916 JACK, SOCKET/ ジャック、ソケット 13449728 HEC0740-01-010 AC Adaptor Jack JK108 on JB 13449283 HLJ7101-01-3010 1/4" Mono OUTPUT L/R, INDIVIDUAL 1/2 JK101, 102, 103, 104 on JB 13449433 YKB21-5130 Mini Stereo PHONES JK105 on JB 13429642 M-S2-3P MIDI Connector MIDI IN/OUT JK106, JK107 on JB 13429566 400-032-001 32P IC Socket (for IC6) DISPLAY UNIT/ 表示ユニット 15029552 RCD1167R LCD

PCB ASSY/基板完成品

E 7316805000

Main Board Assy (pcb 2293529102)

NOTE Replacement Main Board Assy does not include the Lithium Battery. Because lithium battery does not use for the back-up of factory presets.

Order proper the lithium battery separately if necessary. [注意] Main Board Assy上に装着されているリチウム電池は、"工場出荷時のデータ"を保持する目的では、使用されていません。Main Board Assyをオーダーして

CR2032

も、リチウム電池は、装着されていませんので注意して下さい。 リチウム電池が、必要な方は、別途オーダーして下さい。 Lithium Battery

12569249S0 7316808000 Jack Board Assy (pcb 2293529201 1/3)

> NOTE Replacement Jack Board Assy includes the following 2 PCBs. 注意 補修用 Jack Board Assy は、下記の2基板を含みます。

Volume Board Assy (pcb 2293529201 2/3) (pcb 2293529201 3/3)

Encoder Board Assy

15199776 H8/510 HD6415108F10 (Flat) CPU IC14 on MB 15239166 TC24SC-201AF-002 (Flat) Custom IC IC3 on MB 15239197 MB622928PF-G-BND (Flat) Gate Array IC4 on MB 15199923 SED1278F0A (Flat) LCD Driver IC16 on MB 15279510 HM65256BLF-12T (Flat) PS RAM IC2 on MB LC36256AML-70-TLM SOP (Flat) 15279531 SRAM 1C10 on MB TC74AC14AF-T2 (Flat) 15269805 CMOS IC13 on MB 15249111 TC7WU04F TE12L (Flat) CMOS 1C5 on MB 15259883 TC7S00F TE85L (Flat) CMOS IC9 on MB 15259889 TC7S02F (Flat) CMOS 1C7 on MB 1**52**59**8**64T0 TC74HC4052F-T2 (Flat) CMOS IC17, 18 on MB 15269810 TC74AC138F-T2 (Flat) CMOS IC8 on MB 15289709 M51954BFP (Flat) Reset IC IC11 on MB 15289131 BA10393F (Flat) Comparator IC15 on MB PC-400 (Flat) 15289124 Photo-coupler IC12 on MB LE27C1001F-10Y1 EP-ROM (Programmed) 15449294 IC6 on MB 15209379 LE27C1001F-10Y1 EP-ROM (Blank) 15209369 HN624116PC26 Mask-ROM(Wave Data) IC1 on MB 15209151 uPD6376CX D/A Converter IC105, 106 on JB 15189186 uPC4570C Op.amp IC101 to 104 on JB 15199246 uPC24M08HF V RGL IC108 on JB uPC24M05HF 15199274 V.RGL 1C107 on JB

TRANSISTOR/トランジスター 15309101

2SA1037KR T-146 (Chip) Q1 on MB 15329518 DTA-114TK T-146 (Chip) Q2, 3 on MB 15129204 DTC-343TS TP Taping Q101 to 104 on JB 15119129 2SA1115E Q105 on JB 15129140 2SC-2603E Q106, 107 on JB

Apr. 1992 DR-660

DIODE/ダイオー	*			
15019260	1G4B42	Bridge		D103 on JB
15019423	MTZ8.2BT-77	Zener		D101 on JB
15019509	MTZ5.6C	Zener D1 on MB		D102 on JB
15339112 15339109	DA119 T-146 (Chip) DAP202K T-146 (Chip)	D1 on MB		
15339105	DAN202K T-146 (Chip)	D3 to 20 on MB		
15029296	SLC-22VW3F	LED (red)		D22 on MB
15039229	SLC-22MW3F	LED (green)		D21 on MB
RESISTOR/抵抗				
15399917	MNR34J5A103E 10k × 4 (Chip)	Resistor Array		RA5 to 8 on MB
15399991	MNR34J5A223 22k × 4 (Chip)	Resistor Array		RA9 to 12 on MB
15399946	MNR34J5A332 3.3k × 4 (Chip)	Resistor Array		RA1 to 4 on MB
13829267 13829282	CRH200 R-02J 1.0 2W 1 Ω CRH200 R-02J 8.2 2W 8.2 Ω			R146 on JB R144, 145 on JB
				,
POTENTIOMETE				
13289189	RK14K124 50KB × 2	Rotary Volume		VR201 on VB
CAPACITOR/ ⊐ン	/デンサー			
15369145S0	16CV47B Taping (Chip)	47 μ F/ 16V		C21 on MB
15369105S0	6.3CV100B Taping (Chip)	6.3 μ F/100V		C33 on MB
15369210S0 13639698	50CV1B Taping (Chip) ECEA0JKS101B	1 μ F/ 50V Electrolytic	100 μ F/6.3V	C15 on MB C138, 140, 142, 147 to 149, 151 on JB
13639558	ECEAOKS101B ECEA1CKS101B	Electrolytic	100 μ F / 16V	C153 on JB
13649266	ECEA1CKS220B	Electrolytic	22 μ F/16V	C152 on JB
13639534	ECEA1AKS221B	Electrolytic	220 μ F/10V	C150 on JB
13639150	ECEA1CKS100B	Electrolytic	10 μ F/16V	C106, 107, 115, 118, 124, 126, 132, 133 on JB
13639682	ECEA1CKS470B	Electrolytic	47 μ F/16V	C134, 136 on JB
13649710 13549273M0	25MV470HC + T ECQ-M1H 333JF3	Electrolytic Polyester	470 μ F/25V 0.033 μ F	C158, 159 on JB C108, 116, 125, 135 on JB
13549264M0	ECQ-MIH 5531F3 ECQ-M1H 562JF3	Polyester	0.0056 μ F	C103, 114, 123, 131 on JB
13549311M0	ECQ-M1H 332KF3	Polyester	0.0033 μ F	C104, 110, 119, 127, 137, 139 on JB
INDITION CON	., FILTER/ インダクタ、コイル、フィルタ			
13529247	DSS306-91FZ103N100	EMI Filter		FL101, 102 on JB
12449350	EXC-ELDR35C	Beads Inductor		L109, 110, 113 on JB
12449326	SBT-0460	SBT Coil		L101 to 108, 111, 112 on JB
12449396	BLM32A07PT (Chip)	Beads Inductor		L2, 3 on MB
12449401	BLM41A04 Taping (Chip)	Beads Inductor		L1, 4 on MB
12449412	NFM61R20T332 Taping (Chip)	EMI Filter		FL2, 4 on MB
12449450 12449445	NFM52R10P206 Taping (Chip) ESD-R-16C	EMI Filter EMI Filter		FL1, 3 on MB
		J 1		
	NATOR/ クリスタル、発振子	01		Ti Ve
15299132	MA-506 20.000MHZ	Crystal		X1 on MB
ENCODER/エンコ	<b>)</b> - ダー	we		
ENCODER/エンコ 13289188	1ーダー EC16B25D	Rotary Encoder		EN301 on EB
13289188	EC16B25D	Rotary Encoder		EN301 on EB
13289188  CONNECTOR/ = 2	EC16B25D ネクター	·		
13289188  CONNECTOR/ = 13369871	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P)	JAE		CN2 on MB
13289188  CONNECTOR/ = 2	EC16B25D ネクター	·		
13289188  CONNECTOR/ == 13369871 13369932 13369968 13369939	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P)	JAE Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB
13289188  CONNECTOR/ = 13369871 13369932 13369968 13369939 13369942	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P)	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB
13289188  CONNECTOR/ = 13369871 13369932 13369968 13369939	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P)	JAE Molex FPC Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB
13289188  CONNECTOR/ = 13369871 13369932 13369968 13369939 13369942 23365653	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P)	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB
13289188  CONNECTOR/ = 13369871 13369932 13369968 13369939 13369942 23365653	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB
13289188  CONNECTOR/ D2  13369871 13369932 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274	EC16B25D ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P)	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB
13289188  CONNECTOR/ ☐ : 13369871 13369932 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505275	EC16B25D ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P)	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN101 on JB CN301 on EB CN201 on VB
13289188  CONNECTOR/ □ :  13369932 13369939 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505275 23505276	EC16B25D  ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P)	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB
13289188  CONNECTOR/ ☐ : 13369871 13369932 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505275	EC16B25D ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P)	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN101 on JB CN301 on EB CN201 on VB
13289188  CONNECTOR/ □: 13369871 13369932 13369968 13369939 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505276 23505374 23505375	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN101 on JB CN301 on EB CN201 on VB
13289188  CONNECTOR/ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	EC16B25D  ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/ □: 13369871 13369932 13369968 13369939 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505276 23505374 23505375	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E	JAE Molex FPC Molex Molex		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN101 on JB CN301 on EB CN201 on VB
13289188  CONNECTOR/ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	EC16B25D ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/ □ 13369871 13369932 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505275 23505275 23505275 23505374 23505375  BATTERY/ 電池	EC16B25D ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 133699871 13369932 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505276 23505374 23505375 BATTERY/電池	EC16B25D ネクター  IL-7-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369871 13369932 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505275 23505275 23505275 23505374 23505375  BATTERY/電池  Δ 12569249S0  SENSOR/センサー	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)	e FeNi	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 133699871 13369932 13369968 13369942 233656533  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505374 23505375 BATTERY/電池	EC16B25D ネクター  IL-7-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)		CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369871 13369932 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505276 23505374 23505375  BATTERY/電池  Δ 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 *********	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ	e FeNi	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369987 13369932 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505374 23505375 BATTERY/電池  A 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ********** ********** **************	## EC16B25D  # クター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P)	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369968 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505274 23505274 23505276 23505374 23505375  BATTERY/電池	## EC16B25D  # クター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector  プイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 8mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369987 13369988 13369988 13369942 233656533  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505374 23505375 BATTERY/電池  A 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ********* ******** ******** ******** ****	EC16B25D  ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P)	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369987 13369988 13369939 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505375 BATTERY/電池  Δ 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ********* ******** ******** ******** ****	EC16B25D  ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P)	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding B-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 133699871 13369932 13369968 13369942 233656533  WIRING, CABLE/ 23505273 23505276 23505276 23505374 23505375 BATTERY/電池	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 8mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer  E/その他 Lithium Battery Holder	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369968 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505374 23505375  BATTERY/電池  本 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ******** ******** ******** ******** ****	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer  SF の他 Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding B-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369968 13369939 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505274 23505276 23505276 23505375 BATTERY/電池  Δ 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ********* ******** ******** ******** ****	EC16B25D  ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness E  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer  S/その他  Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding B-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369968 13369968 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505374 23505375  BATTERY/電池  本 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ******** ******** ******** ******** ****	EC16B25D  ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P)  IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness E Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 8mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer  SF の他 Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink Socket Holder	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding B-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369931 13369932 13369968 13369939 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505274 23505276 23505276 23505375 BATTERY/電池  Δ 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ******** ******** ******** ******** ****	EC16B25D  ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 8mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer  S/その他  Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink Socket Holder Electrical Tape /導電テーブ	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding B-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369968 13369939 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505374 23505375  BATTERY/電池	EC16B25D ネクター IL-7-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 8mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer  S:その他  Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink Socket Holder Electrical Tape /導電テープ TANDARD)/標準付属品	JAE Molex FPC Molex Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding B-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369938 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505274 23505274 23505276 23505374 23505377  BATTERY/電池  本 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ******** ******* ******* ******* ******	EC16B25D  ネクター  IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル  Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness E Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 8mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer  S/ その他  Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink Socket Holder Electrical Tape /導電テープ  TANDARD)/標準付属品 BRA-100	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding B-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369932 13369942 23365653 WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505276 23505374 23505377 23505377 23505377 23505377 23505377 23505377 23505377 23505377 23505374 23505374 23505374 23505375 BATTERY/電池	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) LL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 8mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer SF その他 Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink Socket Holder Electrical Tape /導電テープ TANDARD/標準付属品 BRA-100 BRA-120	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369939 13369942 233656533 WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505276 23505374 23505375 BATTERY/電池	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer  5/その他 Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink Socket Holder Electrical Tape /導電テープ TANDARD)/標準付属品 BRA-100 BRA-120 BRA-220	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369932 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505273 23505274 23505276 23505276 23505374 23505375 BATTERY/電池  本 12569249S0  SENSOR/センサー 25095101  SCREW/ねじ類 ******** ******** ******** ******** ****	EC16B25D ネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) LL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness C (6P) Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 8mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer SF その他 Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink Socket Holder Electrical Tape /導電テープ TANDARD/標準付属品 BRA-100 BRA-120	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB
13289188  CONNECTOR/コニ 13369932 13369968 13369939 13369942 23365653  WIRING, CABLE/ 23505274 23505274 23505276 23505374 23505375  BATTERY/電池	EC16B25D ネクター IL-7-8PL-SMTY-E1500 (8P) 53253-1010 (10P) IL-404-17S-LW (17P) 53254-0310 (3P) 53254-0610 (6P) Rubber Connector ワイヤリング、ケーブル Wiring Harness A (10P) Wiring Harness B (3P) Wiring Harness D (8P) Wiring Harness E Wiring Harness F  CR2032 185MAH/3V  Pressure Sheet Sensor  2.6 × 6mm 2.6 × 10mm 3 × 6mm M9 Nut M9 Washer SF その他 Lithium Battery Holder LED Spacer LH-3-3 Heat Sink Socket Holder Electrical Tape /導電テープ TANDARD)/標準付廣品 BRA-100 BRA-120 BRA-240A	JAE Molex FPC Molex Molex 336-653 (for LCD)  Lithium Battery  Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight P typ Binding Tap-tight FeCm (f	e FeNi e FeBC	CN2 on MB CN1 on MB CN3 on MB CN103 on JB CN101 on JB CN104 on JB CN301 on EB CN201 on VB CN102 on JB

4

# LOADING THE FACTORY PRESET DATA

- 1. Turn off the power to the DR-660.
- 2. While simultaneously pressing the [RESET] and [REC] buttons turn the power on.
- 3. The display will show "INIT?".
- 4. Press the [ENTER] button and the display will show "SURE?".

#### NOTE

If initialization is not necessary do not press the [ENTER] button.

Press the [STOP/EXIT] button. The display will show "Aborted" and the operation will enter normal mode.

5. Press the [ENTER] button again. The DR - 660 is loaded the Factory Preset Data and then the display will show "Done" and the operation will enter normal mode.

## ファクトリー・プリセット・デー タのロードの方法

- 1. DR-660 の電源を一旦切ります。
- 2. [RESET] ボタンと [REC] ボタンを同時に押しながら電源を入れます。
- 3. LCDディスプレイに、"INIT?"と表示されます。
- 4. [ENTER] ボタンを押すと、LCD ディスプレイに、"Sure?" と表示されます。

#### 注意

イニシャライズをしない場合は、[ENTER] ボタンを押さずに、 [STOP/EXIT] ボタンを押して下さい。すると、LCD ディスプレイに、"Aborted" と表示され、通常モードになります。

5. もう一度 [ENTER] ボタンを押すと、ファクトリー・プリセット・ データがロード されて LCD ディスプレイに、"Done" と表示され、 通常モードに入ります。

# IDENTIFYING THE VERSION NUMBER

1. While simultaneously pressing the [SONG] and Numeric button [7] turn the power on.

The version number will appear on the LCD display as shown below. The displayed version of number is EP - ROM (IC6 on Main Board) 's version number.

## バージョンの確認方法

1. [SONG] ボタンと数字ボタン [7] を同時に押しながら電源を入れます。

LCD ディスプレイに、下記のように表示されます。 表示される ROM のバージョンは、EP-ROM (IC6 on Main Board )

92Mar01 Ver\*.\*\* The displayed date differs depending on the ROM version. (日付けはROMのバージョンによって違います)

のものです。

2. When pressing the Numeric button [8], the display will show "INIT?".

Then press the [ENTER] button the display will show "SURE?". If you want to initialize the DR - 660 press the [ENTER] botton again.

The display will show "Done" and the operation enters normal mode.

If not initializing, press the [STOP/EXIT] button. The display will show "Aborted" and the operation enters normal mode.

2. 数字ボタン [8] を押すと、"INIT?" と表示されます。

[ENTER]ボタンを押すと、LCDディスプレイに、"SURE?"と表示されます。

DR-660をイニシャナイズする場合は、再度、[ENTER] ボタンを押して下さい。

LCD ディスプレイに、"Done" と表示され、通常モードになります。イニシャライズしない場合は、[STOP/EXIT] ボタンを押して下さい。すると、LCDディスプレイに、"Aborted" と表示され、通常モードに入ります。

## **DATA SAVE AND LOAD**

To save the data stored in the RAM of the mainframe (DR-660) in an external memory or load external data into the RAM of the mainframe, use Exclusive Message of MIDI.

Methods of transmitting and receiving data are explained below.

#### NOTE

If loading is executed all data stored in the RAM of the mainframe will be lost.

- · Use the MC-500mk2
- a). How to transfer all the data in the internal memory into the external back- up device. (DR-660 → MC-500mk2)
- Connect the MIDI OUT on the DR-660 to the MIDI IN on the MC-500mk2 using a MIDI cable. (This is called a One-way connection.)

## データのセーブとロードの方法


本体のRAMに記憶したデータを、外部にセーブしたり、あるいは、 外部のデータを本体のRAMにロードするには、MIDIのエクスク ルーシブ・メッセージを使用します。

以下に、データの送信、受信方法を説明します。

#### 注意 -

データのロードを実行すると、それまでに、本体内に記憶されていたデータは、全て消去されます。

- MC-500MK2(シーケンサー)を使用する場合
- a). 内部メモリーの全データを外部バック・アップ機器に転送する 方法。(DR-660 → MC-500MK2)
  - 1. 下図のように、DR 660 の [MIDI OUT] ジャックと MC 500mk2の [MIDI IN] ジャックとを、MIDIケーブルで接続します。(この方式を、ワン・ウェイと呼びます。)



2. <DR-660>

Press the [MIDI] button.

3. <DR-660>

Use the cursor buttons [  $\blacktriangleleft$  ] or [  $\blacktriangleright$  ] buttons to choose "BULK".

4. <DR-660>

Use the [TEMPO/DATA] knob to set the data to be transmitted to "ALL".

5. <DR-660>

Press the [ENTER] button and the display will show "Sure?".

6. <MC-500mk2>

Turn the MC-500mk2 power on and the following display will appear.

2. <DR -660>

[MIDI] ボタンを押します。

3. <DR - 660>

カーソル・ボタン [◀] / [▶] で、"BULK" を選びます。

4. <DR - 660>

[TEMPO/DATA] ツマミで、転送するデータを "ALL" に設定します。

5. <DR - 660>

[ENTER] ボタンを押します。LCD ディスプレイに、"Sure?"と表示されます。

6. <MC-500mk2>

MC-500mk2の電源を入れます。MC-500mK2のディスプレイに、下記のように表示されます。

Insert System Disk and Press ENTER

7. <MC-500mk2>

Insert the SUPER MRC system disk and press the [ENTER] key to start up the SUPER MRC system.

8. <MC-500mk2>

Make sure that the following display appears.

SONG 1 M=1 J=120 REAL

9 < MC - 500mk2 >

Use the cursor keys  $[\leftarrow]$  or  $[\rightarrow]$  to move the cursor to Song number.

10. <MC-500mk2>

Specify the Song number with which data is seved. ([numeric key "1"] - > [SHIFT] key + [ENTER] key)

11, <MC-500mk2>

Press the [REC/ROAD] key. The following display will appear and the MC-500mk2 is ready to receive data.

7 < MC - 500mK2>

SUPER MRCのシステム・ディスクを入れ、[ENTER]キーを押 して、SUPER MRCのシステムを立ち上げます。

8 < MC ~ 500mk2>

下記のように表示される事を、確認して下さい。

ソング・ナンバー SONG 1: Song number

小節 M=1 : Measure

J=120 : Tempo テンポ

REAL : Recording mode レコード・モード

9. <MC-500mk2>

カーソル・キー [←], [→] で、カーソルをソング・ナンバーの 位置に移動させます。

10. <MC-500mk2>

データをセーブさせるソング・ナンバーを指定します。 

11. <MC-500mk2>

[REC/LOAD] キーを押します。

下記の表示になり、データ受信待機状態になります。

Press PLAY >> RECORD M=1  $\downarrow =120$  REAL

12. <MC-500mk2>

Press [PLAY/SAVE] kev.

The MC-500mk2 will enter recording mode after a little while so transmit data from the DR-660.

#### NOTE

When you use a sequencer featuring a MIDI filter, set it to the mode that can receive Exclusive messages (On the Roland MC-50 set the MIDI 2 RCV STATUS to ON).

13. <DR-660>

Press the [ENTER] button to transmit the data.

14. <DR-660>

When transmission has been completed, the display will show "Done" briefly and return to the original screen.

15. <MC-500mk2>

When the DR - 660 has finished transmitting data, press the [STOP] key to exit Recording mode.

16. <MC-500mk2>

For the sake of safety we suggest that you save the receive the data to disk. To save to disk or load from disk refer to the "SUPER MRC" Owner's Manual.

17. This completes data reception.

12. <MC-500mk2>

[PLAY/SAVE] キーを押します。 MC-500mk2がレコーディング状態になるので、少し時間を あけて、DR-660からデータを送信します。

注意

MIDIフィルターがついているシーケンサーを使用する場合は、 あらかじめエクスクルーシブ情報を受信できるように設定して おいて下さい。(ローランド MC-50 の場合は、MIDI 2 RCV STATUS を、オンに設定します。)

13. <DR-660>

[ENTER]ボタンを押すと、データが転送されます。

14. <DR-660>

送信が終了すると、LCDディスプレイに、"Done"と表示さ れ、元の画面に戻ります。

DR-660が、データを送信し終わったら、[STOP] キーを押し て、レコーディング状態から抜けます。

16. <MC-500mk2>

受信したデータは、万が一の為、ディスクにセーブしておく ことをお薦めします。

ディスクへのセーブまたは、ロードの方法は、"SUPER MRC" の取扱説明書を参照して下さい。

17. 以上で、データのセーブ終了。


Apr. 1992 DR-660

b). How to transfer all the data in the external back-up device into the internal memory.

(MC-500mk2 → DR-660)

1. Connect [MIDI IN] of the mainframe (receiving DR - 660) to [MIDI OUT] of the MC-500mk2 side as shown in the figure b). 外部バック・アップ機器から全データを本体へ転送する方法  $(MC-500mk2 \rightarrow DR-660)$ 

1. 下図のように、DR-660の [MIDI IN] コネクターと MC-500mk2の [MIDI OUT] コネクターとを MIDI ケーブルで接続




2. <DR-660>

Set the MIDI channel of the receiving side to the same channel as the transmitting side.


Press the [MIDI] button and use the cursor button [◀] or [ ▶ ] button to choose "MIDIch".Turn the ITEMPO/DATA1 knob to match the channel.

The display will show as follows:



3. <DR-660>

Set the Exclusive reception of the MIDI parameters to ON. Press the [MIDI] button and use the cursor button [◀] or [ ▶ ] button to choose "RxEXC". Turn the [TEMPO/DATA] knob to set it to "ON". The display will show as follows:



4. <MC-500mk2>


Use [  $\alpha$  - dial] or ([numeric key "1"] + [ENTER] key) to select the first measure

5. <MC-500mk2>

Press the [PLAY/SAVE] key.

6. <DR-660>

When the data is sent to the mainframe (receiving DR-660), the following display will appear.



When data reception has been completed, the display will return to the original screen.

7. <MC-500mk2>

Press the [STOP] key to stop the sequencer. (When data transmission ends, the sequencer will automatically stop, and the measure will blink.)

8. This completes data reception.


2. <DR - 660>

MIDIチャンエルを送信側と同じチャンネルに設定します。

[MIDI] ボタンを押し、カーソル・ボタン [◀] / [▶] で、 "MIDIch"を選びます。

[TEMPO/DATA] ツマミを回し、設定したいチャンネルに合わ せます。

LCDディスプレイには、下記のように表示されます。




3. <DR - 660>

MIDIパラメーターのエクスクルーシブ受信を ON に設定しま

[MIDI] ボタンを押し、カーソル・ボタン [◀] / [▶] で、 "RxEXC"を選びます。

[TEMPO/DATA] ツマミを回し、"ON" に設定します。 LCDディスプレイには、下記のように表示されます。



4. <MC-500mk2>

「α-dial]または、([テン・キー "1"] + [ENTER] キー)で、小節 を最初にもってきます。

5. <MC-500mk2>

[PLAY/SAVE] キーを押して下さい。

6. <DR - 660>

データを受信すると、LCDディスプレイに、下記のように表 示されます。

Receive SysEX

データの受信が終わると、元の画面に戻ります。

7. <MC-500mk2>

ISTOPI キーを押して、シーケンサーを止めます。 (データの送信を終了したら自動的に止まり、小節が点滅しま す。)

8.以上で、データのロード終了。

6

## **TEST MODE**

#### CAUTION

When running a test item (RAM check) in the test mode the backup data in the mainframe will be erased.

Be sure to save the data before running this test.

To save the data refer to "DATA SAVE AND LOAD" (P.5-6).

#### Required Items

- · Monitor speakers or Headphones,
- · MIDI cable

#### O To enter test mode

While simultaneously pressing the [SONG] and [7] buttons, turn the power on. The version number will appear on the LCD display as shown below. The displayed date differs depending on the ROM version.

92Mar01 Uer\*.\*\*

This LCD display is referred to as the main screen in the following procedures.

#### O To exit test mode

On the main screen, press the [8] button. The display will show "INIT?".

#### When initializing:

Press the [ENTER] button. The display will show "Sure?". Press the [ENTER] button again. The display will show "Done" and the operation will exit test mode.

#### When not initializing:

Press the [STOP/EXIT] button. The display will show "Aborted" and the operation will exit test mode without initializing the setting.

#### O Test Items

The test mode includes the 8 tests.

- 0. LED check
- 1. Switch check
- 2. LCD check
- 3. RAM check 4. ROM check
- 5. MIDI check
- 6. FSR(Key Pads) check
- 7. OUTPUT check

#### NOTE

Each test number corresponds to the [0] to [7] keys on numeric buttons. To begin a test, press a numeric button that corresponds to the test number to be run

## テスト・モード

テスト・モード内のテスト項目 "RAMチェック" を実行すると、 本体内にバックアップしているユーザー・データが消去されて しまいますので、必ず、データのセーブを行って下さい。デー タのセーブ方法は、"データのロード/セーブの方法"(P.5-6) を参照して下さい。

#### ◎ 用意するもの

・モニター・スピーカーかヘッドホン,・MIDIケーブル

#### ◎ テストモードへの入り方

[SONG] ボタンと数字ボタン [7] を同時に押しながら電源を入れ ます。

LCDディスプレイに下記のように表示されます。

92Mar01 Uer\*.\*\*

(日付はROMのバージョンによって違います)

以下の文章において、この画面を、メイン画面と呼びます。

#### ◎ テストモードの抜け方

メイン画面の状態で、数字ボタン[8]を押します。 すると、LCDディスプレイに、"INIT?"と表示されます。

#### ・イニシャライズして終了する場合:

[ENTER] ボタンを押すと、LCD ディスプレイに "Sure?" と表示 されます。

もう一度 [ENTER] ボタンを押すと、"Done" と表示され、テス ト・モードから抜けます。

#### ・イニシャライズせず終了する場合:

[STOP/EXIT] ボタンを押すと、LCDディスプレイに、"Aborted" と表示され、テスト・モードから抜けられます。

#### ◎ テスト項目

テストは全部で8項目あります。

- 0. LEDチェック
- 1. スイッチ・チェック
- 2. LCDチェック
- 3. RAMチェック
- 4. ROM チェック
- 5. MIDIチェック
- 6. FSR(キー・パッド)チェック
- 7. OUTPUT チェック

#### 注意

各テスト項目は、数字ボタンの[0]から[7]に対応しています。 実行したいテスト項目に対応している数字ボタンを押して、テ ストを実行して下さい。

#### [0]. LED check

This test checks whether the LED lights normally.

- 1. Press the numeric button [0] to run this test.
- 2. If normal, pressing the [REC] button turns on the red LED, while pressing the [START] button turns on the green LED.
- 3. When pressing the [STOP/EXIT] button, the display will show "OK"
- 4. Again, press the [STOP/EXIT] button to return to the main


#### [1]. Switch check

This test checks whether each key (except key-pads) and the encoder (TEMPO/DATA knob) are functioning.

1. Press the numeric button [1] to run this test. The display will show as follows:



- 2. When pressing a button to be checked, the key name will be displayed in the " rim-shot sound will be output from Outputs L and R.
- 3. After all the buttons have been pressed for checking, the test automatically enters the encoder checking. The display will show as follows:



- 4. When turning the encoder clockwise (or counterclockwise), the display shown at right in the figure above will appear. Then when turning the encoder in the reverse direction, the display will show "OK" if the encoder is functioning.
- 5. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

#### [2]. LCD check

- 1. Press the numeric button [2] to run this test.
- 2. When this test is entered, all segments of the LCD will be displayed.
- 3. When pressing the [STOP/EXIT] button, the display will show "OK" (even if the LCD does not operate normally).
- 4. Again , press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

#### [3]. RAM check

- 1. Press the numeric button [3] to run this test. This test automatically performs the RAM check. If normal, the display will show "OK". If a malfunction is found, the display will show "NG".
- 2. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

#### [0].LED チェック

LEDのチェックを行います。

- 1. 数字ボタン[0]を押し、テストを実行させます。
- 2.[REC] ボタンを押すと赤のLEDが、[START] ボタンを押すと 緑の LED が点灯します。
- 3.[STOP/EXIT]ボタンを押すと、LCDディスプレイに "OK" と表 示されます。
- 4.もう一度[STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻り ます。

#### [1].スイッチ・チェック

各ボタン(キー・パッド以外)とエンコーダー([TEMPO/DATA] ツマミ)のチェックを行います。

1. 数字ボタン[1]を押し、テストを実行させます。 LCDディスプレイに、下記のように表示されます。



- 2. 任意のボタン(キー・パッド以外)を押すと、"■■■■■■■ " の部分に押したボタンの名前が表示され、同時に、リム ショットの音が、OUTPUT L/R ジャックから出力されます。
- 3.全てのボタン(キー・パッド以外)を押すと、自動的にエン コーダーのチェックに入ります。 LCDディスプレイに、下記のように表示されます。

Shi Chk SW Chk (or <<<<<<) Rot ENC 

- 4. エンコーダーを右または左に回すと、上図、右のように表示 されます。
- 次に反対側に回すと、LCDディスプレイに、"OK"と表示さ れます。
- 5. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

#### [2].LCDチェック

- 1. 数字ボタン[2]を押して、テストを実行させます。
- 2. LCDを全て表示させます。
- 3. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、LCDディスプレイに、"OK"と 表示されます。(LCDの表示がおかしい場合でも)
- 4. もう一度、[STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻り ます。

#### [3]. RAM チェック

- 1. 数字ボタン[3]を押して、テストを実行させます。 自動的にRAMのチェックを行います。正常ならば、LCDデ ィスプレイに、"OK"と表示され、異常があれば、"NG"と表 示されます。
- 2. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

#### [4]. ROM check

display will show "NG".

Press the numeric button [4] to run this test.
 This test automatically performs the ROM check.
 If normal, the display will show "OK". If an error occurs, the

2. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

#### [5]. MIDI check

- 1. Before entering this test, connect MIDI IN to OUT using the MIDI cable.
- 2. Press the numeric button [5] to run this test. If the test result is normal the display will show "OK". If the test is entered before connecting the MIDI cable, the display will show "NG". Connect the MIDI cable properly and
- 3. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

#### [6]. FSR (key-pads) check

This test checks whether the FSR (key-pads) is functioning.

Press the numeric button [6] to run this test.
 The display will show as follows:

the display will change to "OK".

FSR Chk

2. In the " \( \subseteq \subseteq \)" field the key-pad number is displayed, and in the " \( \subseteq \s

An asterisk "\*" is displayed when the pressure value reaches "127".

When a key-pad is pressed, the red LED first goes on and then the green LED turns on when the pressure reaches "127".

A beep of oscillation sound is output from the OUTPUT- L/R jacks.

If the FSR pattern touches a key-pad or two key-pads are pressed simultaneously, the display will show "T" to the right of the key-pad number as shown in the figure below.

At the same time, the key-pad number being touched will be displayed at the lower right of the LCD display.

FSR Chk

- 3. When all the key-pads are pressed with a pressure of more than 120 and there is no pattern touch in the FSR, the display will show "OK". If the pressure value is low or any pattern touch occurs, the display will show "NG".
- 4. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

#### [4]. ROM チェック

1. 数字ボタン[4]を押して、テストを実行させます。 自動的に ROM のチェックを行います。正常ならば、LCD ディスプレイに、"OK"と表示され、異常があれば、"NG"と表示されます。

2. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

#### [5].MIDIチェック

- 1. テストを実行する前に、MIDI ケーブルで、MIDI IN と OUT を接続します。
- 2. 数字ボタン[5]を押して、テストを実行させます。 自動的にチェックを行い、正常ならば、LCDディスプレイに、 "OK"と表示され、異常ならば、"NG"と表示されます。 (MIDIケーブルで、MIDI INと OUTを接続しないで、テスト を実行した場合、"NG"と表示されますが、MIDIケーブルで 接続すると、"OK"と表示されます。)
- 3. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

#### [6]. FSR (キー・パッド) チェック

FSR(キー・パッド)のチェックを行います。

1. 数字ボタン[6]を押して、テストを実行させます。 LCD ディスプレイに、下記のように表示されます。

FSR Chk

2. "□□"に、押したキー・パッドの番号、"■■■"には押したときの圧力値が表示されます。 "\*"は、圧力値が "127"になると表示されます。

また、キー・パッドを押すと、最初に赤のLEDが点灯し、圧力値が"127"になると緑のLEDが点灯します。OUTPUT-L/Rジャックから、"ピー"という発振音が出力されます。この時、FSR(キー・パッド)のパターンがタッチしていた場合、または、2つのキー・パッドを同時に押した場合は、下記のように、"T"がキー・パッド番号の右側に表示されます。同時に、タッチしているキー・パッドの番号が、LCDディスプレイ右下に表示されます。

FSR Chk □□ T\*##

3. 全てのキー・パッドが、それぞれ "120" 以上の圧力値で押され、FSR(キー・パッド)にパターン・タッチがなければ、LCD ディスプレイに、"OK" と表示されます。

押したときの圧力値が低かったり、パターン・タッチがあったときは、"NG"と表示されます。

4. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

DR-660

[7]. Sound check
This performs the tests for sounding and panning.

Press the numeric button [7] to run this test.
 The display will show as follows:

○ Sounding

SMD Chk

- 2. In the " Tield the output destination is displayed, and in the " Tield the velocity is indicated.
- 3. When you press one of key pads 1 to 4, sound will be output as shown in the table below.

Pad No.	1	2	3	4
Output destination	L	R	IND1	IND2
Sound	TOM1	TOM2	томз	TOM4

#### Panning

4. When you press one of key-pads 13 to 15, a sine wave will be output with the following panning.

Pad	13	14	15
Panning	L7	CENTER	R7

5. The LCD is displayed as shown below.



6. In the "□□" field the panning state is displayed, and in the "■■" field the pressure value is indicated.

An asterisk "\*" is displayed when the pressure value reaches

When a key-pad is pressed, the red LED first goes on and then the green LED turns on when the pressure value reaches "127".

- 7. When pressing the [STOP/EXIT] button, the display will show "OK".
- Again , press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

#### [7]. サウンド・チェック

音出しとパンニングのテストを行います。

1. 数字ボタン [7] を押して、テストを実行させます。 LCD ディスプレイに、下記のように表示されます。

Apr. 1992

#### ○音出し

SND Chk

- 2. "□□"は出力ジャック名、"■■■"には押された時の圧力値が表示されます。
- 3. キー・パッドの "1"~"4" を押すと、それぞれ下表のように音が出力されます。

パッド番号	1	2	3	4
出力ジャック	L	R	IND1	IND2
出力音	ТОМ1	TOM2	ТОМЗ	TOM4

#### の パンニング

4. キーパッドの"13"~"15"を押すと、下表のようなパンニングで 正弦波が出力されます。

パッド番号	13	14	15
パンニング	L7	CENTER	R7

5. LCDディスプレイには、下記のように表示されます。

SND Chk

6. "□□"にパンニング状態、"■■■"には押された時の圧力 値が表示されます。"\*"は、圧力値が"127"になると表示され ます。

また、キー・パッドを押すと、最初に赤のLEDが点灯し、圧力値が"127"になると、緑のLEDが点灯します。

- 7. [STOP/EXIT]ボタンを押すと、LCDディスプレイに、"OK"と表示されます。
- 8. もう一度、[STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

#### BLOCK DIAGRAM / ブロック図 JACK BOARD MAIN BOARD IND1 IC17 IC18 FSR REC START IND2 PADx 16 IC105 (‡)<sup>5</sup> (1) (1) (1) (1) (1) (1) IC4 DMUX MUTING LPF AMP DAC GATE ARRAY PRESSURE SHEET-SENSOR PHONES CIRCUIT ENA-ONA L/MONO ENCODER BOARD IC106 P52-3 IC2 P50 P51 DAC LPF AMP PSRAM DATA 32Kbyte P31-2 P54 P55 IC3 **ADDRESS** IC14 CPU H8/510 GATE DATA ⇒ AC12V IC1 ARRAY IC7 IC9 SOUND ROM ADDRESS VOLUME BOARD Bridge Diode <del>-0-0-</del> P40 DECODER P64 **3** -P60 A17 KEY SW MATRIX ADDRESS BUS AXD TXD <del>+</del>5V +5Va DATA BUS MIDI (00) 00 V.RGL NIDI ( ) IC6 IC10 PROGRAM ROM SRAM 32Kbyte +4Va +8Va 1Mbit **2** – BACK UP-V.RGL IC16 LCD DRIVER - 4 LCD RCD1167R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

-For Nordic Countries-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

## **E** Main Board Assy


7316805000 (pcb 2293529102)

#### NOTE

Replacement Main Board Assy does not include the lithium battery because it is not used for the back-up of factory presets. Order the proper lithium battery separately if necessary.

Main Board Assy 上に装着されているリチウム電池は、"工場出荷時のデータ"を保持する目的では、使用されていません。Main Board Assy をオーダーしても、リチウム電池は、装着されていませんので注意して下さい。 リチウム電池が、必要な方は、別途オーダーして下さい。

12569249S0 Lithium Battery CR2032



View from components side

## **Apparatus containing Lithium batteries**

#### ADVARSEL!

Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

#### ADVARSEL!


Lithiumbatteri – Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.


#### VARNING!

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren.
Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion.

#### **VAROITUS!**

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.





**Jack Board**Assy 7316808000
(pcb 2293529201 1/3)

**Jack Board** 


(pcb 2293529201 1/3)

#### NOTE -

Replacement Jack Board Assy includes the following 2 PCBs. 補修用 Jack Board Assy は、下記の2基板を含みます。


Volume Board Assy Encoder Board Assy (pcb 2293529201 2/3) (pcb 2293529201 3/3)

## Encoder Board Assy (pcb 2293529201 3/3)



View from components side.

# 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CIRCUIT DIAGRAM / 回路図 (Jack Board)



## **ERROR MESSAGES**

If an operational error occurs, one of the following error messages will be displayed. Refer to this section for information on how to correct the error.

- \* When any error message appears in the display, pressing the [STOP/EXIT] button will recall the previous screen.
- The DR-660 received an excessive amount of data. Receiving additional data is not possible

## エラー・メッセージ

操作を誤ったり、正しく実行できなかった時は、画面にエラー・メッ セージが表示されます。

表示のエラー・メッセージの指示に従って対処して下さい。

- \* どのような場合も、[STOP/EXIT] ボタンを押すと、元の画面に戻 ります。
- 大量のMIDI情報を受信した為、DR-660本体で処理しきれなく なりました。




Fig.A (図A)

- → If this message appears while the DR-660 is receiving MIDI data, decrease the amount of data being sent by the transmitter
- → Set the MIDI mode so that irrelevant MIDI messages will not be transmitted or received.
- The DR-660 cannot store any additional Rhythm Patterns.
- → 受信時に表示された時は、送信側のMIDI情報を減らして下さ
- → 不必要な MIDI 情報を送受信しないように MIDI モードの設定 を行って下さい。
- ○リズム・パターンをこれ以上記憶することはできません。




Fig.B (図B)

- → To continue with Pattern Write, erase some existing Rhythm Patterns to make sufficient memory space available.
- → パターン・ライトを続ける場合は、不必要なリズム・パターン を消して下さい。

- The DR-660 cannot store any additional Songs.
- ソングをこれ以上記憶することはできません。




Fig.C (図C)

- → To continue with Song Write, erase some existing Songs to make sufficient memory space available.
- → ソング・ライトを続ける場合は、不要なソングを消して下さ
- O No data exists at the source Rhythm Pattern selected for Pattern Copy or Pattern Delete.
- パターン・コピー, パターン・デリートで、元になるリズム・パ ターンにデータがありません。





Fig.D (図D)

→ Select a Rhythm Pattern that contains data.

- → 元になるリズム・パターンを変更して下さい。
- O No Rhythm Pattern data exists at the source Part selected for Part Insert or Part Delete.
- パート・インサート, パート・デリートで、元になるリズム・パ ターンにデータがありません。



→ Select a Rhythm Pattern that contains data

→ 元になるリズム・パターンを変更して下さい。

Apr. 1992 DR-660

O No data exists at the source Song selected for Song Copy or Song Delete.

○ ソング・コピー,ソング・デリートで、元になるソングにデータが ありません。




Fig.F (図F)

→ Select a Song that contains data.

→ 元になるソングを変更して下さい。

Exclusive messages were not properly received.

○ エクスクルーシブ・メッセージが正しく受信できませんでした。



Fig.G (図G)

→ Be sure that both the transmitter and DR - 660 are set properly. Repeat the procedure

→ もう一度操作をやり直して下さい。

O This message appears when you have canceled a procedure or a procedure cannot be performed.

○ 操作を中断した時や、操作が実行できない時に表示されます。



Fig.H (図H)

O The battery which supports the memory backup system is exhausted.

○ 本体のメモリー・バックアップ用の電池が消耗しています。 (このエラー・メッセージは、電源投入時に表示されます。)

(This error message appears when the unit is switched on.)




Fig.I (図I)

→ Have the battery replaced.

- → メモリ・バックアップ用の電池を交換して下さい。
- O This appears in the display when data in memory is damaged. (This error message appears when the unit is switched on.)
- メモリーに記憶されているデータが壊れています。 (このエラー・メッセージは、電源投入時に表示されます。)




Fig.J (図J)

→ Press [ENTER] button to initialize the memory.

→ [ENTER] ボタンを押すと、イニシャライズされます。

## **TROUBLESHOOTING**

1 No sound is produced.

possible causes

The volume is set to minimum.

The level of the key-pads is set to zero.

The selected Rhythm Pattern or Song contains no data.

2 Sound breaks.

possible causes

More than 12 voices are being played simultaneously. Assign Type for the key-pads is not properly set.

3 Sound is strange.

possible causes

The settings for the key-pads are inappropriate.

4) The Flam effect is not produced.

possible causes

The Flam Interval is set to zero.

The settings for the Flam Ratio are inappropriate.

5 Playback does not begin when [START] button is pressed.

possible causes

The Sync Mode is set to MIDI Sync.

The selected Rhythm Pattern or Song contains no data.

6 Modes cannot be changed.

possible causes

The Sync mode is set to MIDI Sync and [START] button was pressed before MIDI clocks were received.

(7) Sounds in a Rhythm Pattern have changed.

possible causes

The assignment of key-pads has been changed.

(8) Songs automatically play one after another.

possible causes

The song chain function is ON.

The tempo changes when a song starts playing.

possible causes

An internal tempo is being set.

トラブルシューティング

① 音が出ない。

原因

ボリュームが最小になっている。 キーパッドのレベルが"0"になっている。 現在選ばれているソング、またはリズム・パターンにデータが記 憶されていない。

パンの設定が、"INDIV" になっている。

② 音が途切れる。

原因

同時に12音以上の音色を鳴らしている。 キー・パッドのアサイン・タイプが不適当。

③ 音色がおかしい。

原因

キー・パッドの設定が不適当。

④ フラム効果が得られない。

原因

フラム・インターバルが "0" になっている。 フラム・レシオの設定が不適当。

⑤ [START] ボタンを押しても演奏がスタートしない。

原因

以下 囚」 シンク・モードが MIDI シンクになっている。 現在選ばれているソングまたはリズム・パターンにデータが記憶 されていない。

⑥ モードが変わらない。

原因

シンク・モードがMIDIシンクになっていて、クロックがきていない状態で、[START]ボタンを押した。

キー・パッドのアサインを変更した。

⑧ ソングの演奏が終了したら、他のソングが自動的にスタートする。

原因

ソング・チェインが設定されている。

⑨ ソングの演奏をスタートすると、テンポが変化する。

原因

イニシャル・テンポが設定されている。

10 The DR - 660 cannot be controlled by an external MIDI device.

An external MIDI device cannot be controlled by the DR - 660.

possible causes

The MIDI channels of the DR - 660 and the external MIDI device do not match.

Note numbers of the DR-660 and the external MIDI device do not correspond.

① When the DR - 660 is played by performance data from a sequencer, the song on the DR - 660 starts together.

possible causes

The Sync Mode is set to MIDI sync.

12 The metronome does not sound.

possible causes

The level of the metronome is set to zero.

(3) Program Change messages cannot be transmitted or received.

possible causes

"4PRG" in the MIDI Mode is set to OFF.

(4) The volume does not change when MiDI Volume messages are received.

possible causes

"5RxVOL" in the MIDI mode is set to OFF.

(5) The volume does not change when MIDI Expression messages are received.

possible causes

"6RxEXPR" in the MIDI mode is set to OFF.

(6) The DR-660 cannot receive Exclusive messages.

possible causes

"7RxEXC" in the MIDI mode is set to OFF.
MIDI channels are not set to the same number.

⑩ 外部 MIDI 機器から音が鳴らせない。 外部 MIDI 機器の音が鳴らない。 「同一冠」

原因

MIDI チャンネルが合っていない。 ノート・ナンバーが合っていない。

① シーケンサーの演奏データでDR-660を鳴らす時に、DR-660の ソングが一緒にスタートする。

原因

シンク・モードがMIDI シンクになっている。

② メトロノームが鳴らない。

原因

原因

メトロノームのレベルが"0"になっている。

(13) プログラム・チェンジが送受信されない。 |原因|

MIDIモードの"4PRG"がOFFになっている。

(4) MIDIボリューム情報で音量が変化しない。

MIDIモードの"5RxVOL"がOFFになっている。

(1) MIDIエクスプレッション情報で音量が変化しない。 「同一日

MIDI モードの"6RxEXPR"がOFFになっている。

⑮ エクスクルーシブ・メッセージを受信しない。

MIDIのモードの"7RxEXC"がOFFになっている。 MIDIチャンネルが合っていない。 The message "Battery Low" is displayed when the power is turned on.

#### Effect

SR25NJ 22 (PNo.13749629TO) was added. pcb No.22935291 - 00, 01

#### Serial number applied

SNo.ZD60100 - ZD76199

#### Effect


1/10W PRC10T 22KJ (PNo.15399429) chip was mounted. pcb No.22935291 - 02

#### Serial number applied


SNo.ZD86200 or later

#### Service response

These changes have been made for all products. There is no need for additional service response.



(pcb No.22935291 - 00,01)



## 変更案内

● 抵抗 (R41, 22k ohm) の追加。(図1, 2, 参照) (京 狂)

電源投入時に、"Battery Low"と表示されます。

#### 対策

SR25NJ 22(PNo.13749629T0)後付け。 pcb No.22935291-00,01

#### 実施製番

SNo.ZD60100 - ZD76199

#### 対策


1/10W PRC10T 22KJ (PNo.15399429) chip 実装pcb No.22935291-02

#### 実施製番

SNo.ZD86200 - up

#### サービスの対応

全数対策済みの為、なにもする必要はありません。



(pcb No.22935291-02)

(Main Board)




Fig.2(図2)

Fig.1(図1)

View from component side.

Noise Elimination (See Figs. 3 4 and 5.)

#### Sympton

DR-660

A noise signal is output.

#### Effect

The wiring pattern was cut and a jumper was added there. pcb No.22935292-00

#### Serial number applied

SNo.ZD60100 - ZD76199

#### Effect

The wiring pattern was modified. Silk- printed marking on the jumper wire was changed. pcb No.22935292-01

#### Serial number applied

SNo.ZD86200 or later

#### Service response

These changes have been made for all products. There is no need for additional service response.

## ● ノイズ対策(図3,4,5参照)

#### 症状

ノイズが出力される。

#### 対策

パターン・カット, ジャンパー線 後付けpcb No.22935292-00

#### 実施製番

SNo.ZD60100 - ZD76199

#### 対策

パターン修正。ジャンパー線 シルク表示。シルク表示。 pcb No.22935292-01


#### 実施製番

SNo.ZD86200 - up

#### サービスの対応

全数対策済みの為、なにもする必要はありません。

#### JK Board




Pattern cut (パターンカット) A jumper wire was added. (ジャンパー線追加)

Apr. 1992

(pcb No.2293529200) Serial No. ZD60100~ZD76199

Fig.3 (図3)


#### JK Board



The wiring pattern was modified. (パータン修正) (pcb No.2293529101)

Fig.4 (図4)

#### JK Board



Silk-printed on the jumper wire was change. (ジャンパー線シルク 印刷表示) (pcb No.2293529201)

Fig.5 (図5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 **APPENDIX** 

付録

CIRCUIT DIAGRAM/回路図 (FSR:Key-Pads)

